



## Aufbauanleitung und technische Daten

### GinkGo Kinder-Tretroller



Nach dem Auspacken finden Sie lediglich zwei Teile, das eigentliche Fahrgestell und die höhenverstellbare Lenkstange.



Schieben Sie mit etwas Druck die Lenkstange in die dafür vorgesehene Öffnung des Fahrgestells, bis Sie ein deutliches Knacken vernehmen.

Wollen Sie die Lenkstange noch einmal lösen, benötigen Sie einen spitzen Gegenstand, mit dem Sie den Arretierungshaken unter dem Fahrgestell zurückdrücken. Dann können Sie die Stange wieder herausziehen.



Um den Lenker einzuklappen, ziehen Sie die markierte runde Halterung leicht nach oben.

Dasselbe gilt, um den Lenker wieder auszuklappen.



Zur Höheneinstellung der Lenkstange öffnen Sie die Arretierung des Sicherheitsverschlusses, drücken an der Stange den runden Knopf ein und wählen dann je nach Größe des Kindes die ideale der drei möglichen Einstellungen.

### Technische Daten:

Gewicht: 2,6 KG    Höhe (je nach Lenkereinstellung): 670 – 900 mm    Breite: 240 mm  
Länge 460 mm    Durchmesser der Räder: vorne 120 mm, hinten 80 mm, Dicke 24 mm  
Länge Trittbrett 330 mm, Breite 142 mm    Achsabstand 460 mm  
Rücktrittsbremse vor den Hinterrädern

**Wichtiger Hinweis:** Der Tretroller sollte nur mit Schutzausrüstung (geprüfter Helm, Ellenbogen- und Knieschützer) benutzt werden.