

# Montageanleitung Topcase

## Montage Halterung R1



Öffnen Sie den Sitz und lösen Sie zunächst die vier markierten Schrauben. Heben Sie die Sitzschale heraus und klappen Sie diese dann vorsichtig nach vorne. Bitte darauf achten, keine Kabelverbindung zu unterbrechen.



Entfernen Sie die jeweils hintere Schraube der Handgriffe komplett und lösen Sie die jeweils vordere Schraube nur so weit, dass Sie die Handgriffe nach außen klappen können.



Schieben Sie nun die Halterung unter die hinteren Löcher der Handgriffe so, dass die leichte Wölbung nach oben zeigt und verschrauben Sie diese mit den mitgelieferten Rundkopfschrauben. Hierfür benötigen Sie einen 5er-Imbusschlüssel. Ziehen Sie auch die vorderen Schrauben wieder fest, setzen die Sitzschale wieder ein und ziehen diese vier Schrauben ebenfalls wieder fest.



Es kann vorkommen, dass die Sitzhalterung hiernach nicht mehr richtig greift. Lösen Sie dann den Bügel an den markierten Schrauben, legen Sie je eine Unterlegscheibe darunter und ziehen den Bügel wieder fest. Achten Sie bitte auf den richtigen Sitz des Bügels.

## Montage Halterung R2



Lösen Sie bitte zuerst die hintere Schraube am Handgriff. Setzen Sie dann bitte das abgewinkelte Ende der Halterung auf das Ende des Handgriffs und ziehen die Schrauben wieder an.



Schrauben Sie dann die beiden anderen Enden der Halterung mit den mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben an die bereits vorhandenen an die bereits vorhandenen Vorrichtungen an der Unterseite des Handgriffes.

## Montage Box



Befestigen Sie die Universalplatte mit den mitgelieferten Schrauben auf der Halterung. Haken Sie anschließend die Box in die hierfür auf der Platte vorgesehene Öffnung ein.



Nun die Box nur noch mit der großen Schraube und Unterlegscheibe auf der Platte festschrauben und schon kann es los gehen.